

Ръководство за ползване и поддръжка

на *Вашата* нова кухня

01


ВЪВЕДЕНИЕ

Кухнята започва своя живот след монтажа.

Нейното добро състояние и функционалност зависят от начина на експлоатация и поддръжка. Кухни Диалог са предназначени за ползване в домашни условия и са направени така, че да Ви служат безотказно много години.

Съветите, които си позволяваме да дадем по експлоатацията и поддръжката, са превантивна мярка и помощник в случай на нужда.

Въздействието на водата, влагата, парата, слънцето, нарязката смяна топло – студено, на киселини и основи, хранителни продукти, напитки и мазнини, препарати за почистване, абразиви, дефектни електроуреди, както и човешка небрежност, причиняват в различна степен поражения на кухнята, понякога непоправими.



Какво според Диалог означава нормална експлоатация и поддръжка на една кухня?

Нормална експлоатация означава:

Кухнята да се ползва според основното си предназначение за съхранение на домакинска посуда и хранителни продукти, както и за приготвяне на храна в домашни условия.

Нормална поддръжка означава: след приключване на готвенето и работата в кухнята, старателно да се почисти и подсуши работното място.
Ако трябва да обобщим всички указания в едно, това е най-важното!

УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Влага, проветряване и температура

- **Прекалена влажност**

При задушно или прекалено влажно помещение проветрявайте, дори и през зимата. За нормална влажност 45–65% може да използвате влагоуловител или изсушител на въздух.

- **Влага по стените или тавана**

Ако забележите влага:

1. Затворете спирателния кран на водомера.
2. Проверете дали има спукана водопроводна тръба или друга причина.
3. Установете дали проблемът идва от вас или от съседа.
4. Свържете се с „Диалог“ за демонтаж на кухнята.

- **Слънце и климатик**

Ако кухненските мебели са изложени на пряка слънчева светлина, пуснете щорите или гръпнете завесите, особено през лятото. Избягвайте да насочвате директно към мебелите въздушната струя на климатика.

- **Конденз при готвене**

Включвайте аспиратора и отворете прозорец, врата или клапа за приток на въздух отвън. При конденз на пара по аспиратора, кантовете или ръбовете на мебелите включете аспиратора на подходяща или максимална степен и подсушете уязвимите места.

Миене, подсушаване и мивки

- **Миене на мивката**

Кухнята не е баня; не допускайте повърхности, кантове или връзки да „плуват“ във вода.

- **Подсушаване**

След миене подсушете плотовете, предните им кантове, водобрана отдолу към вратите, кантовете на вратите, стенните панели и връзките между тях.

За подсушаване използвайте мека кърпа или мека кухненска хартия.

- **Гореща вода в мивката**

Не изливайте гореща вода директно в мивка от стомана или силгранит. Пуснете студена вода, подложете подходящ съд и сипвайте бавно върху него.

- **Почистване на мивки от неръждаема стомана**

При патина от варовик, прах и нечистотии измийте с топла вода и течен сапун, след което използвайте препарат „Blanco“ за почистване и полиране. Не използвайте телени гъби, твърди повърхности или абразиви.

Водопровод и сифони

- **Съхранение на препарати**

В модула на мивката препаратите за почистване трябва да са надеждно затворени. Изпаренията на по-агресивните причиняват корозия на спирателните кранчета и пробиват металната оплетка на гъвкавите връзки.

- **Сифон, който капе**

Спрете чешмата, подсушете и се обадете на водопроводчик. В първите дни на ползване на мивката бъдете по-наблюдателни.

- **Неприятна миризма от сифона**
Сложете препарат за отпушване. Ако не помогне, разглобете и почистете арматурата под сифона (поставете кофа предварително).
- **Намалял дебит на батерията**
Отвъртете и почистете цедката на батерията, след това цедките на спирателните кранчета в шкафа на мивката.

Уреди и готвене

- **Пералня/миялна машина**
Ако видите вода под уреда:
 1. Изключете уреда.
 2. Затворете спирателните кранове в модула на мивката.
 3. Подсушете и се обадете на сервизния техник.
- **Отваряне на миялна машина**
След края на програмата отваряйте най-малко след 2 часа. В противен случай парата ще уводни мебелните повърхности. Ако това се случи, подсушете всички повърхности, кантове и ръбове около и над уреда.
- **Фурна**
След завършване на програмата подсушете мебелните повърхности и кантове около фурната, ако се е образувал конденз.
- **Горещи съдове**
Не оставяйте горещи тенджера, тиган и др. директно върху работния плот от HPL, феникс, гранит, технически камък, кориан, стомана, дърво или стъкло. Използвайте подложна дъска, телена скара или студен съд.
- **Газов котлон**
Първо сложете съда, после запалете горелката и чак след това пуснете аспиратора.
- **Фритюрник, електрическа кана, тостер**
Не ги поставяйте под окачените горни шкафове. Най-удачно е да ги използвате на котлона под аспиратора.
- **Шум от аспиратора или намалено засмукване**
свалете и почистете металните филтри с гореща вода и препарат; могат да се измият и в съдомиялна машина.

Почистване и грижа за повърхности

- **Общи повърхности**
Използвайте мека влажна кърпа с течен сапун или подходящ препарат за почистване на мебели. Не използвайте твърди предмети или абразиви.
- **Агресивни хранителни продукти и течности**
При зацапвания на работни плотове от HPL, феникс, гранит, мрамор, технически камък, както и на мебелни врати или повърхности, почистете възможно най-скоро. Използвайте влажна кърпа с течен сапун и след това подсушете. Пресните зацапвания се отстраняват по-лесно и не оставят петна.
- **Рязане**
Винаги режете върху дъска за рязане, а не директно върху плота.
- **Погови части**
При миене на пода, ако имате страници от МПДЧ, HPL, лак-MDF или FENIX, които стъпват на пода, не прекалявайте с водата. По възможност ги заобикаляйте, почистете на ръка и подсушете.
- **Тъмни декори и гланц**
На материали с тъмни декори и гланцови повърхности следите от надраскване и петна личат повече.

Механизми, рафтове и чекмеджета

- **Необичаен шум**

Ако механизъм или чекмедже издава нехарактерен звук, вероятно е претоварено или товарът е концентриран в единия край. Отстранете няколко предмета и подредете останалите равномерно.

Механизъм	Ширина (мм)	Полезен товар (кг)	Полезен товар на кошница (кг)
Изтеглящ механизъм	150 – 200	12,5	6,25
Изтеглящ механизъм	300 – 450	25	12,5
Ъглов механизъм „маджик корнер“	–	32	8
Ъглов механизъм „бъбрек“	–	16	8
Чекмедже „Tandembox“	400 – 700	20	–
Чекмедже „Tandembox“	750 – 900	35	–
Чекмедже „Legrabox“	400 – 900	25	–

- **Огънати рафтове**

Ако забележите, че рафтовете са огънати, завъртете ги на 180°. Рафтът на модул 900 има максимален полезен товар 20кг при равномерно разпределен товар.

- **Почистване на вътрешността на модулите**

Вратите могат лесно да се откачат (панти клипс): първо откопчайте долната панта, после горната. Закопчаването е в обратен ред.

- **Сваляне на цокли и ъгли**

При почистване под кухнята сваляйте цоклите и ъглите и ги закопчавайте в обратния ред.

- **Чекмеджета Tandembox и Legrabox**

Изваждат се като изтеглите чекмеджето максимално напред и го откопчаете като дръпнете нагоре предния край. Поставянето е по обратния начин. За откопчаване само на челата на чекмеджетата е необходима отвертка с накрайник PZ2.

Допълнителни съвети

- **Настилки и кантове**

Когато миете пода, внимавайте да не наводните кантовете и връзките на шкафите.

- **Силиконови фуги**

Ако фугата между плота и стенния панел или фаянса хване плесен или почернее, се обадете в „Диалог“ за нанасяне на нова.

Невъзможно е да опишем всички ситуации, които могат да възникнат в кухнята. Когато не намирате отговор, имате колебания или не знаете как да се справите с определен проблем, се обадете на Диалог.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КОМПОНЕНТИ

ПЛОТ С HPL ПОКРИТИЕ

Внимание!

Не поставяйте горещи съдове директно върху плота от HPL и не режете директно върху него.

Не допускайте връзките плот-плот, плот-стенен панел, както и затварящите кантове да плуват във вода. Подсушавайте водобрана от долната страна на плота особено в зоната на мивката, над и от страни на съдомиялна машина. Не стъпвайте на тесните ивици пред и около котлона и мивката. Не почиствайте с абразиви и телени гъби.

Поддръжката на плотовете от HPL се свежда до добро им почистване. Леките замърсявания се почистват с влажна кърпа, гъба или кухненска хартия. Нормалните замърсявания като петна от кафе, вино, мазнини гр. се почистват с мека влажна кърпа и воден разтвор на течен сапун, прах или препарат за миене на съдове. Упорити замърсявания като засъхнали петна от лепило, водна или друга боя, маркер, тонер и гр. се почистват с текстилна, по-твърда влажна кърпа и воден разтвор на прах за пране, органичен разтворител или препарати за почистване на спиртна или алкохолна основа.

Не се полират или импрегнират.

HPL слойът на тези плотове е с дебелина 0,6–0,8 мм и има много висока твърдост и неполивност.

Цветът на покритието се променя незабележимо, дори след 10 годишна употреба.

Нашите партньори



ПЛОТ ОТ ГРАНИТ И МРАМОР

Внимание!

Не поставяйте горещи съдове директно върху плота от гранит или мрамор и не режете директно върху тях.

Не стъпвайте на тесните ивици пред и около котлона и мивката.

Не почиствайте с абразиви и телени гъби.

Поддръжката на плотовете се свежда до добро им почистване.

Замърсяванията се почистват с вода, влажна кърпа и течен сапун.

Плотовете от гранит и мрамор са импрегнирани и полирани.

При интензивна експлоатация е възможно да възникне необходимост от полиране и импрегниране.

За почистване и полиране на плотовете от естествен камък може да се използват продуктите на „Bellinzoni“ – Италия и „Akemi“ – Германия.

При необходимост от повторно импрегниране или полиране е препоръчително да се направи от специалист.

ПЛОТ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ КАМЪК

Внимание!

Не поставяйте горещи съдове директно върху плота от гранит или мрамор и не режете директно върху тях.

Не стъпвайте на тесните ивици пред и около котлона и мивката.

Не почиствайте с абразиви и телени гъби.

Поддръжката на плотовете се свежда до добро им почистване.

Замърсяванията се почистват с вода, влажна кърпа и течен сапун.

Плотовете от гранит и мрамор са импрегнирани и полирани.

При интензивна експлоатация е възможно да възникне необходимост от полиране и импрегниране.

Каквито и препарати за почистване или полиране за технически камък решите да използвате, първо ги изпробвайте на невидимо място.

ВРАТИ ОТ МАСИВ

Внимание!

За почистване на вратите от масив не използвайте твърд груб плат, гъба или абразив. Неподходящи препарати са съдържащите ацетон, хлор, киселина, амоняк и съединения. Поддържането на влажност 45–65% в помещението на кухнята е препоръчително.

Не допускайте продължително оводняване по кантовете и таблите на масивните врати. Подсушавайте редовно.

Не излагайте на пряка слънчева светлина и продължително нагриване вратите от дърво.

Високата влажност и температура, както и прекалено ниската влажност изматат и повреждат вратите.

Когато вратите не се забърсват навреме, се появява отлюспване или изтъркване на лака, най-често по ръбовете на вратите под мивката до фурната и съдомиялната машина и около аспиратора.

Появата на следи от надраскване в следствие на експлоатацията на вратите е нормално.

Грижата за вратите от дърво, се състои в осигуряването на нормален климат в помещението на кухнята. Блясъкът на покритието на вратите на кухни Диалог е мат и сатен.

Ръчното полиране, в домашни условия с качествен препарат, освежава и предпазва покритието.

Почистването на вратите преди полиране е задължително.

Подходящи са препаратите за почистване и обезмасляване на стъкло, както и леко влажна кърпа със силно разрежен течен сапун.

Движението е по посока на флага. Така се почистват в дълбочина и най-малките пори.

При нужда подсушете.

Дървесината е жив материал.

Преди производството на вратите, дървесината се подлага на последователност от изсушителни процеси, с цел постигане на определена влажност.

Най-важното за целия производствен цикъл на вратите е, тази постигната влажност, да не се променя, повишава, до, и по време на, финалната обработка – лакиране.

След тази обработка фронтните елементи от масив, издържат на температура от 5 до 35 градуса и влажност от 50 до 65%, характерни стойности за домашни условия.

Вратите от масив на кухни Диалог са направени от дъб и ясен.

Порите са обработени с изключително красив финиш и гарантирано качество на покритието.

Дървесината на дъба в сухо състояние е с висока плътност средно 750 kg/м³, твърдост по „Бринел“ – средно 3,5; ясен – 700 kg/м³, твърдост по „Бринел“ – средно 3,9.

Добрите показатели за твърдост, якост, дълготрайност, непронускливост и красива текстура ги прави незаменим материал за производители и предпочитан от ценители.

ВРАТИ ОТ МПДЧ И ABS КАНТ

Внимание!

За почистване на вратите от МПДЧ не използвайте твърд груб плат, гъба или абразив. Неподходящи препарати са съдържащите ацетон, хлор, киселина, амоняк и съединения. Не прекалявайте с търкането по ръбовете и кантовете когато почиствате. Не излагайте на директна слънчева светлина и висока температура.

Повишената и продължителна влажност, продължителните горещи изпарения от фурната, съдомиялната машина и други уреди, могат да доведат до отлепване на канта, раздуване на ПДЧ-то и промяна цвета на декора. Появата на следи от надраскване, в следствие на експлоатацията на кухнята е нормално. Не подлежат на възстановяване. Замърсяванията се отстраняват с воден разтвор на течен сапун, прах или препарати за почистване и обезмасляване на стъкло. Използвайте мека памучна кърпа. Загължително подсушавайте.

Качеството на плоскостите от дървесни частици се определя от техния състав и от дебелината на меламиновото покритие. Покритие с грапава структура и дървесен декор, е по-твърдо, в сравнение с гладка структура и монохромен цвят.

Кантът на вратите на Кухни Диалог е ABS залепен с PU – полиуретаново лепило.

Вратите от МПДЧ са уязвими по ръба, в зоната на слепване на плочата и канта. Всяка течност, попаднала на ръба на канта, прониква в дълбочина и раздува материала независимо от качеството на слепване.

Цветът на покритието се променя слабо през годините.

ВРАТИ С ЛАКОВО ПОЛИУРЕТАНОВО ПОКРИТИЕ

Внимание!

За почистване на вратите с лаково покритие не използвайте твърд груб плат, гъба или абразив. Неподходящи препарати са съдържащите ацетон, хлор, киселина, амоняк и съединения. Не излагайте вратите на директна слънчева светлина и висока температура. Не нараненото лаково покритие е устойчиво на повишена и продължителна влажност.

Замърсяванията се отстраняват с воден разтвор на течен сапун, прах или препарати за почистване и обезмасляване на стъкло. Използвайте мека памучна кърпа. Лакираните врати се почистват лесно, тъй като покритието е гладко, сравнително твърдо и цялостно, излято, т.е. без прекъсване между повърхнини, кантове, ръбове.

Лакираните врати на кухни Диалог са с полиуретанов лак с UV защита. Цветът на покритието се променя през годините. Появата на следи от надраскване и отслабване на гланцовия ефект в следствие на експлоатацията на кухнята е нормално.

ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ

Внимание!

Пантите, водачите на чекмеджетата, изтеглящите се и въртящи ъглови механизми, както и механизмите за горно отваряне не изискват смазване.

04

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Изключете предпазителя на ел. таблото, когато правите основно почистване на ел. урег.

Изключете предпазителя на ел. таблото за кухнята или главния предпазител, когато оставяте сами без наблюдение, малки деца в жилището.

Не включвайте с мокри ръце в контакта кухненски урег: тостер, кафемашина, миксер гр.

Затваряйте вентила на газовата бутилка след края на готвенето, особено ако е вътре в кухнята.

Не забравяйте че когато запалите газовия котлон, без съд върху него и работещ аспиратор е възможно да предизвикате пожар.

Не се увисвайте на окачените шкафове, не се люлейте на отворена врата, на отворено чекмедже или механизъм, не стъпвайте в чекмеджетата, на дъно или рафт в модулите, възможно е да се нараните от счупването или изкъртването на някой детайл.

Инструкциите за експлоатация и поддръжка на електродомакинските уреди за възрастни, на аспираторите, на кухненските мивки за възрастни и друга техника за кухнята, може да намерите на сайта на съответната марка.



Диалог ООД не носи отговорност за възникнали повреди и нанесени материални щети по кухненското обзавеждане, причинени от умишлени действия, небрежност или незнание, както и от неспазване на указанията за ползване и поддръжка.

Диалог ООД си запазва правото да променя и актуализира настоящото Ръководство за ползване и поддръжка на кухни Диалог.

Благодарим за
доверието!